

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Renault Clio 01/1990->02/1998

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Renault Clio

né 16V/18RSi

1400 kg

1050 kg

90-98

Typ: VTZ 001-132
VTZ 002-132

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

EC 94/20

E27 00 - 0058

D

Hodnota
value
Wert

5,89 kN

75 kg

M 8x30- 4ks

M10x40- 4ks

M10- 4ks

M8- 4ks

10- 4ks

8- 4ks

10- 2ks


18x2=L50

L

R

čep: VT 08
el: ZV 170

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm



Montážní návod

1. Demontujeme rezervní kolo z vozu , odstraníme antikorozi nátěr z otvorů na nosnících.
2. Do otvorů v nosnících vložíme na každé straně tři speciálních matky (pootočením o 90 stupňů matici zajistíme).
3. Pomocí 6 šroubů M 8x35 přichytíme 2 příložky , tyto příložky zatím neutahujeme.
4. Mezi nárazník na zadní čelo vložíme nosník tažného zařízení a na každé straně za pomoci 2 šroubů M10x35 sešroubujeme tento nosník přes zadní čelo a příložky k vozu. Vše dotáhneme dle utahovacích momentů.

Všeobecné pokyny :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií , musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozi ochranných nátěrů (nástřiku karosérie. Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetřete antikorozi ochranným přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržíte v čistotě a mažete tukem , používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zápojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.

Fitting instructions:




GB

- 1, Dismantle a spare wheel from a car, remove anticorrosive painting from the holes on beams.
- 2, Put three special nuts into the holes in the beams on each side (secure the nuts by giving them a quarter turn).
- 3, Attach two lashes by using six M8x35 bolts, do not tighten them yet.
- 4, Put the beam of a coupling device between a bumper and the back side and bolt it together on each side by using two M10x35 bolts through the back side and lashes to a car. Tighten everything according to torque moments."

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz